

Différents appareils Apple



iPad



iPad mini



iPhone



iPod

Boutons


Bouton principal




Bouton Marche/Veille



Commandes de volumes



Commutateur latéral (Sonnerie/Silence)



iOS

iOS, c'est le système d'exploitation mobile (ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités de l'appareil et il est le premier à s'exécuter lors de la mise en marche de l'appareil) qui a été développé par Apple pour les appareils iPhone, iPod Touch et iPad. Il est au cœur de chacun de ses appareils. Ses applications, aussi géniales que conviviales, vous aident à accomplir vos tâches quotidiennes, ainsi qu'une foule de choses extraordinaires, en toute simplicité. De plus, il possède une multitude de fonctionnalités pratiques dont vous ne saurez vous passer.

Fonctionnalités

Bouton Marche/Veille

Éteindre l'appareil (fermer complètement l'appareil)

Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce qu'un curseur rouge avec l'indication Éteindre apparaisse, puis faites glisser ce dernier vers la droite.

Allumer ou démarrer l'appareil

Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple (pomme) apparaisse.

Verrouiller l'appareil ou le mettre en veille

Appuyez sur le bouton Marche/Veille pour verrouiller votre appareil.

Note : Même si votre appareil est en veille ou verrouillé vous pouvez tout de même recevoir des appels téléphoniques ou FaceTime, des SMS, des alarmes et d'autres notifications. Vous pouvez également écouter de la musique et régler le volume.

Déverrouiller l'appareil

Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal, puis faites glisser le curseur vers la droite.

Configurer le verrouillage automatique de votre appareil

Allez dans **Réglages > Général > Verrouillage autom. > 1 minute**

Maintenant, l'appareil se verrouillera automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant le temps que vous avez indiqué.

Bouton principal

Accéder à l'écran d'accueil ou l'écran principal



Appuyez sur le bouton principal.

Bouton de volumes

Augmenter le volume (son ou musique)

Pesez sur le bouton  ou  pour augmenter le volume.


Diminuer le volume (son ou musique)

Pesez sur le bouton  ou  pour diminuer le volume.

Commutateur latéral

Mettre l'appareil en mode Silence ou pas de son

Utilisez le commutateur latéral Sonnerie/Silence pour placer l'appareil en mode Silence (il faut voir la couleur orange).



Note : En mode Silence, l'appareil ne sonne pas, les alertes et les effets sonores sont également désactivés.

Activer le son ou la sonnerie

Utilisez le commutateur latéral Sonnerie/Silence pour placer l'appareil en mode Sonnerie (il ne faut plus voir la couleur orange).

Note : En mode Sonnerie, l'appareil joue tous les sons.



Centre de contrôle



Le Centre de contrôle vous donne instantanément accès à l'appareil photo, la torche électrique, AirDrop (iPhone 5 ou ultérieur), AirPlay, la minuterie, les commandes de lecture audio ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités utiles.


Ouvrir le Centre de contrôle

Balayez n'importe quel écran verticalement depuis le bord inférieur (même si l'écran est verrouillé).

Fermer le Centre de contrôle

Balayez l'écran vers le bas ou touchez le haut de l'écran ou appuyez sur le bouton principal.

Icône



Mode Avion

Description

Si l'icône est blanche, le mode avion est activé et vous ne pouvez pas passer d'appel téléphonique et d'autres fonctions sans fil peuvent être désactivées.

Wifi

Si l'icône est blanche, l'appareil est connecté à Internet à un réseau Wi-Fi (sans fil).

Ne pas déranger

Si l'icône est blanche, le réglage « Ne pas déranger » est activé.

Verrouillage en orientation portrait

Si l'icône est blanche, l'écran de votre appareil est verrouillé en orientation portrait ou paysage

Bluetooth

Si l'icône est blanche, le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil.



Luminosité

Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité de votre appareil directement à cet endroit.




Musique

Cette section comprend toutes les fonctions relatives à l'écoute de morceau musical.




Tête de lecture

Faites glisser la tête de lecture pour passer à n'importe quel point d'un morceau de musique.



Titre de la musique

Titre du morceau de musique en cours de lecture. En touchant le titre, l'application Musique s'ouvrira.



Commande de lecture

Morceau de musique précédent dans la liste.


Pause du morceau de musique en cours de lecture.

Morceau de musique suivant dans la liste.



Volume

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de votre musique en déplaçant le rond blanc vers la gauche (plus faible) ou la droite (plus fort).



Lampe de poche

Ouverture du flash en arrière de l'appareil.

Minuteur

Ouverture de l'application Minuteur.


Calculatrice

Ouverture de l'application Calculatrice.

Appareil photo

Ouverture de l'application Appareil photo.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Si ceci  apparaît en haut de l'écran, vous êtes présentement connecté à un réseau Wi-Fi.

Choisir un réseau Wi-Fi

Accédez à **Réglages > Wi-Fi** et touchez l'un des réseaux répertoriés et saisissez le mot de passe, si nécessaire.

Note : Le crochet bleu en avant du nom du réseau Wi-Fi indique que vous êtes présentement connecté sur celui-ci.

Identifiant Apple

L'identifiant Apple correspond au nom d'utilisateur dont vous vous servirez pour pratiquement toutes vos opérations avec Apple. Cet identifiant est utilisé surtout avec la plateforme **App Store** (plateforme de téléchargement d'applications distribuées par Apple) et permet de pouvoir :

- télécharger des applications
- acheter des applications
- acheter de la musique
- acheter des vidéos
- télécharger des livres
- acheter des livres
- ...

Note :

Il est important de se rappeler de son identifiant (ID) ainsi que de son mot de passe.

Vous pouvez utiliser le même identifiant Apple sur plusieurs appareils différents (exemple : iPod, iPhone, iPad).

Créer un identifiant Apple

Accédez à **Réglages > iTunes Store/App Store**, puis touchez **Créer un identifiant** puis suivez les étapes à votre écran.

Brancher votre appareil à un compte Apple déjà existant

1. Accédez à **Réglages > iTunes Store/App Store**
2. Entrez votre **identifiant Apple** ainsi que le **mot de passe**
3. Touchez **Connexion**.

Votre appareil sera connecté à ce compte chez Apple.

Références

Guide de l'utilisateur du iPad dans le iBookStore

Guide de l'utilisateur du iPhone dans le iBookStore

Site Web d'Apple : www.apple.com/ca