



ccès **TI**
A Î N É S
2.0



SADC


Société
d'aide au développement
des collectivités
SHAWINIGAN

Thème 4 - Intermédiaire Apprivoiser mon périphérique

Programmer le mode - Ne pas déranger

Vous pouvez activer le mode **Ne pas déranger** afin de ne pas recevoir de notifications ou même, d'appels. C'est utile lorsque vous ne voulez pas être dérangé.

1. Réglages → Concentration → Ne pas déranger




Vous pouvez autoriser certaines notifications. De base, vous n'en recevez aucune.

Vous pouvez déterminer un horaire précis afin que le mode **Ne pas déranger** soit automatiquement activé.

Accès rapide au mode Ne pas déranger

Pour activer rapidement le mode **Ne pas déranger**, vous devez aller dans votre **Centre de contrôle** et touchez l'option **Concentration**.


Touchez **Concentration** et le mode **Ne pas déranger** sera à votre disposition



Le mode – Économiseur de batterie

Il est possible d'activer le mode **Économiseur d'énergie (ou de batterie)** afin d'allonger quelque peu le temps restant avant que la batterie de votre appareil atteigne 0 %. C'est pratique lorsque vous ne pouvez pas charger votre appareil tout de suite et souhaitez gagner du temps.

1. Réglages → Batterie



Touchez **Mode économie d'énergie** afin d'activer la fonction.

Vous pouvez **vérifier et confirmer** si le mode **Économiseur d'énergie** est activé :




Sur certains appareils, une fenêtre apparaîtra sur votre écran d'accueil pour vous suggérer, dès que votre batterie atteindra 20%, d'activer le mode **Économiseur d'énergie**.

Enlever un appareil Bluetooth enregistré

Lorsque vous ajoutez un appareil Bluetooth, il s'enregistre automatiquement pour pouvoir l'utiliser plus tard, il est toujours présent. Il est possible d'enlever les appareils enregistrés sous Bluetooth.

1. Réglages → Bluetooth



Tous vos appareils Bluetooth enregistrés s'affichent en dessous de **Mes appareils**

Touchez le **i** avec un **cercle bleu**, une nouvelle fenêtre apparaîtra.

Pour supprimer un appareil Bluetooth enregistré, touchez le **i** avec un **cercle bleu**, une fenêtre apparaîtra :



En touchant **Oublier cet appareil**, il sera effacé de votre périphérique.




Si vous n'arrivez pas à connecter un appareil Bluetooth malgré qu'il soit enregistré dans votre appareil, vous pouvez le supprimer et l'ajouter de nouveau. Cette procédure règle souvent ce problème.

Impression à partir d'un appareil Apple

Il est important de comprendre qu'il existe de nombreux modèles d'imprimantes et que la configuration requise pour imprimer à partir de votre appareil Apple peut grandement varier. Nous vous présentons ici une façon générale, qui fonctionnera avec la majorité des imprimantes possédant une connexion Wifi. Vous devez donc **vous assurer qu'il est possible de connecter votre imprimante à votre réseau Wifi** afin que ça fonctionne. **De plus, vos appareils doivent être connectés au même réseau Wifi.**

Les appareils récents de Apple (qui acceptent les mises à jour récentes) sont équipés d'une technologie qui s'appelle **Airprint**. Vous pouvez vous rendre au **site Internet d'Apple** afin de vérifier si votre imprimante est compatible, vous y trouverez une liste exhaustive des imprimantes compatibles : <https://support.apple.com/fr-ca/HT201311>. La plupart des imprimantes possédant une connectivité Wifi sont compatibles afin Airprint.

Imprimer

1. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer
2. **Touchez** l'icône partager 
3. Une fenêtre apparaîtra et vous devez **glisser vers le bas** afin de voir l'option **Imprimer**

Touchez Imprimer



4. En touchant **Imprimer**, une nouvelle fenêtre apparaîtra :



Touchez Imprimante afin de pouvoir sélectionner votre imprimante. Votre imprimante apparaîtra automatiquement **si celle-ci est connectée au même réseau Wifi que votre appareil Apple.**

5. Lorsque vous aurez sélectionné votre imprimante, vous pourrez ensuite **confirmer l'impression en appuyant sur Imprimer en haut à droite de la fenêtre** et votre document s'imprimera.



Si cette méthode **ne fonctionne pas**, il sera alors important de consulter le **manuel d'utilisateur** qui est inclus avec votre imprimante. Vous pouvez également effectuer **une recherche sur Google** en entrant, pour mots clés, votre appareil Apple et le modèle de votre imprimante. Vous pourrez alors chercher de l'information afin de bien connecter vos appareils, selon le cas.



Même si votre imprimante vous offre la connectivité Wifi, elle **ne s'y connectera pas automatiquement**. Vous devez donc d'abord **vous assurer** de bien configurer votre imprimante afin **qu'elle soit connectée à votre réseau Wifi**.




Lors de l'achat d'une imprimante, **n'hésitez pas à demander aux commis du magasin** s'il est possible d'imprimer avec des appareils sans fils sur un modèle en particulier et si l'imprimante offre une connectivité Wifi.

Temps d'écran

Il est possible de **vérifier le temps que vous passez** sur votre appareil. De plus, le réglage du temps d'écran **vous permet de personnaliser votre utilisation** de l'appareil. En effet, vous **pouvez restreindre l'accès et même bloquer certains contenus**


1. Réglages → Temps d'écran

Vous verrez les statistiques en temps de votre utilisation quotidienne ainsi que la moyenne de temps.



Ces options vous permettent de limiter l'utilisation de l'appareil et de bloquer certains contenus. C'est utile si, par exemple, un enfant utilise l'appareil.

En touchant **Afficher toute l'activité**, située sous la moyenne quotidienne, vous pourrez **voir le détail** de votre utilisation.



Vous pouvez choisir si vous voulez le détail pour la semaine ou une journée en particulier.

Vous pouvez voir exactement combien de temps vous avez passé sur chaque application